

DENVER CLT-35 – WORLD RADIO

User Manual

Basic Operation

1) Time setting mode

Rotate the knob to choose the city or time zone. Press "SET" key to set the time of the city as local time, the icon "HOME TIME" will be displayed on LCD. Under the normal time display status, press "SET" key, follow the order shown below to enter corresponding status:

→Normal time display status → 12Hr/24Hr → Second Reset →

→Languages for day-of-week → Date → Month → Year → Minute → Hour →

A. Press "SET" key to enter 12hr/24hr time format status, press "▲" or "▼" key to choose.

B. Press "SET" key again to enter time and date setting status, following the order, you will be able to reset second and set hour, minute, year, month, date by using the "▲" or "▼" key.

C. Press "▲" or "▼" key to change five languages for day-of-week, press "SET" key to confirm.

D. Rotate the knob to other city, the current time of that city and the icon "WORLD TIME" will be displayed on LCD. If the current time of that city is daylight saving time, the icon "☀" will be displayed on LCD.

E. Under the normal time display status, press "▼" key to switch over the display of "T"/"second".

Note: The daylight saving time of Cairo and Rio De Janeiro are dynamic and uncertain, but the clock will come into daylight saving time of Cairo automatically on the last Friday at 0:00 in April every year, and exit on the last Friday at 0:00 in August every year. In Rio De Janeiro the clock will come into daylight saving time on the third Sunday at 0:00 in October every year and exit on the second Sunday at 0:00 in February every year, so the end user can select daylight saving time by himself, just press and hold "▲" key for 2 seconds under the normal time display status to switch over between the daylight saving time and normal time.

Diagram:

Language	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
English GB	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Spanish ES	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
German DE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
French FR	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italian IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO

2) Alarm time setting mode

Under the normal time display status, press "MODE" key to enter the alarm mode, the "AL" icon will show on LCD. Press "SET" key to enter alarm setting, follow the order below to set hour, minute by using the "▲" or "▼" key.

→Hour → Minute → Exit →

A. Press "MODE" key to confirm and exit.

B. Under the alarm mode, press "▲" key to activate or deactivate the alarm and snooze. The icon "🔔" and "🛌" will be displayed on LCD.

C. Activating the alarm function without the snooze will generate a continuous sound for one minute. Press any key to deactivate the alarm.

D. If the alarm and snooze function is activated, a one minute alarm will be generated every 5 minutes; and a total of 5 alarms in 5 minute intervals will be produced without pressing any buttons. Press the "LIGHT/SNOOZE" key to temporarily deactivate the alarm sound (the snooze icon will keep flashing). Press other key to cancel current snooze setting(the icon stops flashing).

E. In order to deactivate the alarm and snooze function, press the "MODE" key then press "▲" key. The alarm and snooze icons will then disappear.

3) Count down timer setting mode

At normal time display status, press "MODE" key twice to enter the count down timer setting mode, the "CD" icon will show on LCD. Press "SET" key, then press "▲" or "▼" key to adjust second, hour and minute.

→ second → hour → minute → exit →

Press "MODE" key to exit after setting count-down time. The count-down function is off. It will be on by pressing "▲" key, pressing "▲" key again can pause the counting. Or press "▼" key, it will go back to the setting time before, press "▼" key again, the setting count-down time will be cleared to zero. Sound will be given and last for one minute when the setting count-down time is met. Press any key to stop the sound. Press "MODE" key to return to the normal time display status.

4) Back-light function

Press "LIGHT/SNOOZE" button to turn on the back-light for 3 seconds.

5) Light function

The three LEDs are turned on; When loosen "☀" button, the three LEDs are turned off.

6) Reset function

Press the hole near "R" for reset function.

In all status above mentioned except Timer Mode, if no operation is made within one minute, it would return to normal time display status.

7) Battery Replacement:

- Always use correct battery size
- Replace all batteries (entire set) at the same time
- Make sure all battery contacts are clean prior to battery installation
- Make sure that batteries are installed correctly with regards to the polarity (+/-)

Remove batteries if item will be stored or not used for an extended period of time

Power source:
For flashlight: AG13 button cell x 3pcs (included)
For clock: AAA 1.5V x 2pcs (not included)

8) World Time Zones:

Timezone	-10	-8	-7	-6	-5	-3
City	Honolulu	Los Angeles	Denver	CHICAGO	NEW YORK	RIO DE JANEIRO
		San Francisco	Salt Lake City	Memphis	Washington D.C.	Bueno Aires
		San Diego		Nashville	Miami	Montevideo
		Las Vegas		Dallas	Havana	Sao Paulo
		Seattle		Houston	Kingston	Nuuk
				Mexico City	Lima	

Timezone	0	1	2	3	4	5,5
City	London	Paris	Athens	Moscow	Dubai	India
	Canary Islands	Rome	Alanya	St. Petersburg		New Delhi
	Malaga	Vienna	CAIRO			Calcutta
	Dublin	Oslo				
	Barcelona	Copenhagen				
	Malorca	Berlin				

Timezone

	7	8	9	10	12
City	Bangkok	Hong Kong	Tokyo	Sydney	Wellington (NZ)
		Kuala Lumpur	Seoul		
		Beijing			
		Shanghai			
		Singapore			
		Perth			

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out star symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Spannungsversorgung:
Taschenlampe: 3 x AG13 Knopfzellen (mitgeliefert)
Uhr: 2 x AAA 1.5 V (nicht mitgeliefert)

8) Welt-Zeitzone

Zeitzone	-10	-8	-7	-6	-5	-3
Stadt	Honolulu	Los Angeles	Denver	CHICAGO	NEW YORK	RIO DE JANEIRO
		San Francisco	Salt Lake City	Memphis	Washington D.C.	Buenos Aires
		San Diego		Nashville	Miami	Montevideo
		Las Vegas		Dallas	Havana	Sao Paulo
		Seattle		Houston	Kingston	Nuuk
				Mexico City	Lima	

Zeitzone	0	1	2	3	4	5,5
Stadt	London	Paris	Athen	Moskau	Dubai	Indien
	Kanarische Inseln	Rom	Alanya	St. Petersburg		New-Delhi
	Malaga	Wien	KAIRO			Kalkutta
	Dublin	Oslo				
	Barcelona	Kopenhagen				
	Malorca	Berlin				

Zeitzone	7	8	9	10	12
Stadt	Bangkok	Hongkong	Tokio	Sydney	Wellington (NZ)
		Kuala Lumpur	Seoul		
		Peking			
		Shanghai			
		Singapur			
		Perth			

www.denver-electronics.com

URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

CE

www.denver-electronics.com

URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER CLT-35 – VERDENSRADIO

Betjeningsvejledning

Grundlæggende betjening

1) Indstilling af uret

Drej på knappen "SET" for at indstille uret. Tryk på knappen "SET" for at indstætte det valgte sted som lokal tidszone, hvorefter ikonet "HOME TIME" vises på LCD displayet. Tryk på knappen "SET" under normal visning af tid og indstædt de nødvendige oplysninger i den herunder viste rækkefølge:

→ Normal tidsdisplay → 12Hr/24Hr → Nulstil sekund →

→ Sprog for ugedag → Date → Måned → Ar → Minut → Time →

A. Tryk på knappen "SET" for at aktivere tidsformat 12hr/24hr, og tryk på knappen "▲" eller "▼" for at vælge.

B. Tryk på knappen "SET" igen for at indstætte oplysninger om dato og tidspunkt i den viste rækkefølge. Du kan nu nulstille sekundviseren, indstætte time- og minuttal, år, måned og dato ved hjælp af knapperne "▲" eller "▼".

C. Tryk på knappen "▲" eller "▼" for at vælge et af de 5 sprogformater for visning af ugedag og tryk på knappen "SET" for at bekræfte.

D. Drej knappen og vælg en anden by, hvorefter LCD displayet viser ikonet "WORLD TIME", verdenstid. Hvis der aktuelt anvendes sommertid i den valgte by, vises ikonet "☀" på LCD displayet.

E. Tryk på knappen "▼" under normal tidsvisning, hvis du vil skifte til visning af "T"/"sekund".

Bemærk: Sommertid i Cairo og Rio De Janeiro er dynamisk og ligger ikke helt fast, men uret skifter automatisk til sommertid for Cairo hvert år kl. 0:00 den sidste fredag i april og afslutter sommertid kl. 0:00 den sidste fredag i august hvert år. I Rio De Janeiro skifter uret til sommertid kl. 0:00 den tredje søndag i oktober hvert år og afslutter sommertid kl. 0:00 den anden søndag i februar hvert år. Herudover kan du selv aktivere eller deaktivere sommertid ved at trykke på knappen "▲" og holde den inde i 2 sekunder under normal tidsvisning. På den måde skifter uret mellem sommertid og normal tid.

Overblik:

Sprog	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Engelsk GB	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Spansk ES	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Tysk DE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
Fransk FR	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italiensk IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO

2) Indstilling af alarmen

Tryk på knappen "MODE" under normal visning af tid, hvis du vil aktivere alarmmodus. Ikonet "AL" vises på LCD displayet. Tryk på knappen "SET" for at åbne indstilling af alarm og indstæ tidspunktet i rækkefølgen time, minut ved at trykke på knappen "▲" eller "▼".

→ Time → Minut → Afslut →

A. Tryk på knappen "MODE" for at bekræfte og lukke.

B. I alarmmodus kan du trykke på knappen "▲" for at aktivere eller deaktivere alarm og snooze. Ikonerne "🔔" og "🛌" vises på LCD displayet.

C. Hvis du aktivterer alarmen uden snooze, lyder alarmen kontinuerligt i et minut. Tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere alarmen.

D. Hvis du aktivterer både alarm og snooze, lyder alarmen i et minut, holder pause i 5 minutter og lyder derefter igen i et minut. Alt i alt lyder alarmen 5 gange med et interval på 5 minutter, uden at du behøver trykke på nogen knapper. Tryk på knappen "LIGHT/SNOOZE", hvis du midlertidigt vil slå alarmen fra (snooze ikonet fortsætter med at blinke). Tryk på en af de andre knapper, hvis du vil annullere den aktuelle indstilling for snooze (ikonet holder op med at blinke).

E. Hvis du vil deaktivere både alarm og snooze, skal du trykke på knappen "MODE" og derefter på knappen "▲". Ikonerne for alarm og snooze forsvinder fra displayet.

3) Indstilling af nedtællingstimer

Tryk to gange på knappen "MODE" under normal visning af tid, hvis du vil aktivere nedtællingsmodus, hvorefter ikonet "CD" for count down vises på LCD displayet. Tryk på knappen "SET" og derefter på knappen "▲" eller "▼" for at indstætte sekund, time og minut.

→ Sekund → Time → Minut → Afslut →

A. Tryk på knappen "MODE" for at afslutte, når du har indstæ det ønskede tidsrum i nedtællingstimeren. Timerfunktionen er slået fra. Hvis du vil aktivere funktionen, skal du trykke på knappen "▲" igen, hvis du vil holde pause i nedtællingen, eller tryk på knappen "▼", hvis du vil vende tilbage til indstilling af timen. Tryk på knappen "▼" igen, hvis du vil nulstille timen. Uret aktiveres igen, når nedtællingen er færdig, og lyden fortsætter i et minut. Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde lyden. Tryk på knappen "MODE" for at vende tilbage til normal tidsvisning.

4) Baggrundslys

Tryk på knappen "LIGHT/SNOOZE", hvis du vil tænde baggrundslyset i 3 sekunder.

5) Lysfunktion

Når du trykker på knappen "☀", tænder de tre LED dioder, når du slipper knappen "☀", slukker de tre LED dioder.

6) Nulstilling

Tryk knappen i bunden af hullet mærket "R" ind med f.eks. en kuglepenn.

I enhver modus nævnt herover, undtagen timermodus, vender uret tilbage til normal visning, hvis du intet foretager dig i et minut.

7) Udskitning af batterier:

- Anvend altid batterier af den korrekte størrelse og type.
- Erstat alle batterier (hele sættet) på samme tid.
- Sørg for, at batterikontakterne er rene, inden du lægger batterier i uret.
- Sørg for at vende alle batterier i overensstemmelse med mærkningerne for polaritet (+/-) på batterierne og på tegningen inde i batterirummet.
- Tag batterierne ud af radioen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid.

DENVER CLT-35 – WERELDRADIO

Gebruikshandleiding

Algemene Bediening

1) Tijd instellingsmodus

Draai de knop om de stad of tijdzone te selecteren. Druk op de "INSTEELLING" toets om de tijd van de stad als lokale tijd in te stellen, het icoontje "THUISTUD" zal op de LCD verschijnen. Druk in de normale tijdweergavemodus op de "INSTEELLING" toets om als volgt achtereenvolgens de corresponderende status te openen:

→ Normale tijdweergavestatus → 12Uur/24Uur → Seconde Terugstellen →

→ Talen voor dagen van de week → Datum → Maand → Jaar → Minuut → Uur →

A. Druk op de "INSTEELLING" toets om het tijdformaat op 12Uur/24Uur in te stellen of gebruik de "▲" of "▼" toets om te selecteren.

B. Druk nogmaals op de "INSTEELLING" toets om de instellingsmodus voor de tijd en datum te openen. U kunt achtereenvolgens de seconden terugstellen en het uur, de maand en de datum m.b.v. de "▲" of "▼" toets instellen.

C. Druk op de "▲" of "▼" toets om te kiezen uit 5 talen voor de dagen van de week en druk der bevestiging op de INSTEELLING toets.

D. Draai de knop naar een andere stad en de huidige tijd van die stad en het icoontje "WERELDTIJD" zullen op de LCD verschijnen. Indien de huidige tijd van deze stad de zometijd gebruikt, dan zal het icoontje "☀" op de LCD worden getoond.

E. Druk in de normale tijdweergavemodus op de "▼" toets om de weergave te wisselen tussen "T"/"seconde".

Opmerking: De zometijden van Cairo en Rio De Janeiro zijn dynamisch en onzekere, maar de klok zal de zometijd van Cairo automatisch jaarlijks starten op de laatste vrijdag van april om 0:00 en weer jaarlijks stoppen op de laatste vrijdag van augustus om 0:00. In Rio De Janeiro wordt de klok jaarlijks op zometijd gezet op de derde zondag van oktober om 0:00 en weer jaarlijks gestopt op de tweede zondag van februari om 0:00. U kunt de zometijd ook handmatig selecteren door de "▲" toets in normale tijdweergavemodus slechts 2 seconden ingedrukt te houden om te wisselen tussen zometijd en normale tijd.

Diagram:

Taal	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
Engels GB	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Spaans ES	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
Duits DE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
Frans FR	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
Italiaans IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO

2) Alarmtijd instellingsmodus

Druk in de normale tijdweergavemodus op de "MODUS" toets om de alarmmodus te openen, het "AL" icoontje zal op de LCD verschijnen. Druk op de "INSTEELLING" toets om de alarminstelling te openen en stel als volgt achtereenvolgens de uren en minuten in met de "▲" of "▼" toets:

→ Uur → Minuut → Verlaten →

A. Druk op de "MODUS" toets om te bevestigen en verlaten.

B. Druk in alarmmodus op de "▲" toets om het alarm en de snooze-functie te activeren of deactiveren. De icoontjes "🔔" en "🛌" zullen op de LCD verschijnen.

C. Door de alarmfunctie zonder de snooze te activeren, wordt er voor één minuut een constant geluid gegenereerd. Druk op een willekeurige toets om het alarm te deactiveren.

D. Als u het alarm en de snooze-functie activeert, zal er om de 5 minuten een alarm van één minuut klinken. Zolang u op geen enkele toets drukt, zal het alarm 5 keer klinken op tussenpozen van 5 minuten. Druk op de "LIGHT/SNOOZE" toets om het alarmgeluid tijdelijk te deactiveren (het snooze-icoontje zal blijven knipperen). Druk op een andere toets om de huidige snooze-instelling te annuleren (het snooze-icoontje stopt met knipperen).

E. Druk op de "MODUS" toets en vervolgens de "▲" toets om het alarm en de snooze-functie te deactiveren. De snooze – en alarmicoontjes zullen vervolgens verdwijnen.

3) Afteltimer instellingsmodus

Druk in de normale tijdweergavemodus tweemaal op de "MODUS" toets om de instellingsmodus te openen voor de afteltimer. Een "CD" (countdown) icoontje zal op de LCD verschijnen. Gebruik vervolgens de "▲" of "▼" toets om de seconden, het uur en de minuten te wijzigen.

→ seconde-uur → minuut → verlaten →

Druk na het instellen van de afteltimer op de "MODUS" toets om te verlaten. De afteltelfunctie is uit. U kunt het starten door op de "▲" toets te drukken en het pacemaker aud. de "▲" toets uit kunt ook op de "▼" toets drukken om terug te gaan naar de oorspronkelijk ingestelde tijd, druk nogmaals op de "▼" toets om de afteltijd terug te stellen op nul. Zodra de ingestelde afteltijd is bereikt, zal er één minuut lang een geluid klinken. Druk op een willekeurige toets om het geluid te stoppen. Druk op de "MODUS" toets om terug te keren naar de normale tijdweergavemodus.

4) Achtergrondlichtfunctie

Druk op de "LIGHT/SNOOZE" toets om het achtergrondlicht 3 seconden in te schakelen.

5) Lichtfunctie

Druk op de "☀" toets om de drie LED's in te schakelen. Laat de "☀" toets weer los om de drie LED's uit te schakelen.

6) Terugteelfunctie

Druk op de opening naast "R" voor de terugteelfunctie.

Het apparaat keert vanuit alle bovengenoemde statussen, met uitzondering van de Timermodus, terug naar de normale tijdweergavemodus als er binnen een minuut geen actie wordt uitgevoerd.

7) Batterij Vervangen:

- Gebruik altijd het correcte batterijtype
- Vervang alle batterijen (gehele set) gelijktijdig
- Controleer of alle batterijcontacten schoon zijn voordat u de batterij installeert
- Zorg ervoor dat de batterijen correct en volgens de juiste polariteit (+/-) zijn geïnstalleerd
- Verwijder de batterijen als u het apparaat opbergt of voor langere tijd niet gebruikt

Stroomkrav:
Ti flashlight: 3 stk. AG13 knapbatteri (medfølger)
Ti ur: 2 stk. AAA 1.5V (medfølger ikke)

8) Verdens Tidszoner:

Tidszone	-10	-8	-7	-6	-5	-3
By	Honolulu	Los Angeles	Denver	CHICAGO	NEW YORK	RIO DE JANEIRO
		San Francisco	Salt Lake City	Memphis	Washington D.C.	Bueno Aires
		San Diego		Nashville	Miami	Montevideo
		Las Vegas		Dallas	Havana	Sao Paulo
		Seattle		Houston	Kingston	Nuuk
				Mexico City	Lima	

Tidszone	0	1	2	3	4	5,5
By	London	Paris	Athen	Moskva	Dubai	Indien
	Kanarieøerne	Rom	Alanya	St. Petersborg		New Delhi
	Malaga	Oslo	CAIRO			Calcutta
	Dublin	Oslo				
	Barcelona	København				
	Malorca	Berlin				

Timezone

	7	8	9	10	12
By	Bangkok	Hong Kong	Tokyo	Sydney	Wellington (NZ)
		Kuala Lumpur	Seoul		
		Beijing			
		Shanghai			
		Singapore			
		Perth			

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

CE

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Voodingsbron:
Voor zaklantaarn: AG13 celbatterij x 3 stuks (inbegrepen)
Voor klok: AAA 1.5V x 2 stuks (niet inbegrepen)

8) Wereldtidszones:

Tijdzone	-10	-8	-7	-6	-5	-3
Stad	Honolulu	Los Angeles	Denver	CHICAGO	NEW YORK	RIO DE JANEIRO
		San Francisco	Salt Lake City	Memphis	Washington D.C.	Bueno Aires
		San Diego		Nashville	Miami	Montevideo
		Las Vegas		Dallas	Havana	Sao Paulo
		Seattle		Houston	Kingston	Nuuk
				Mexico City	Lima	

Tijdzone	0	1	2	3	4	5,5
Stad	London	Parijs	Athene	Moskou	Dubai	India
	Kanarische Eilanden	Rome	Alanya	St. Petersburg		Nieuw Delhi
	Malaga	Wenen	CAIRO			Calcutta
	Dublin	Oslo				
	Barcelona	Kopenhagen				
	Malorca	Berlijn				

Tijdzone	7	8	9	10	12
Stad	Bangkok	Hong Kong	Tokyo	Sydney	Wellington (NZ)
		Kuala Lumpur	Seoul		
		Peking			
		Shanghai			
		Singapore			
		Perth			

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kilo-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inleviert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelputten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclagestations of andere inzamelcollecties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

CE

www.denver-electronics.com

COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

